

Gebrauchshinweis Räuchermänner

Nehmen Sie die Räucherfigur behutsam aus der Verpackung. Ober- und Unterteil sind nicht fest miteinander verbunden.

Stellen Sie das Unterteil auf eine gerade, sichere Unterlage.

Zünden Sie ein passendes Räucherkerzchen an seiner Spitze an bis es Rauch entwickelt und Glut zu sehen ist und platzieren Sie es auf die kleine Metallplatte.

Setzen Sie das Oberteil vorsichtig auf das Unterteil. Nun dringt der Rauch durch die dafür vorgesehene Öffnung.

Öffnen Sie die Räucherfigur erst wieder, wenn die Räucherkerze vollständig verglüht ist.

Entfernen Sie die Asche, nach vollständigen Erkalten, auf einer nicht brennbaren Unterlage.

Dieser Artikel ist **nur Dekoration** und **nur für den Innenbereich** bestimmt!

Die Räucherfiguren sollten nie ohne Aufsicht gelassen werden.

Bewegen Sie die Räucherfigur nicht, solange sich ein brennendes Räucherkerzchen darin befindet.

Die Reinigung sollte mit einem trockenen Tuch oder Pinsel erfolgen - KEINE chemischen Reiniger verwenden!

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Qualitätskerzchen entsprechender Größe verwenden, die Sie trocken lagern!

Original Hubrig Artikel unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Sollte dieses Produkt trotzdem nicht einwandfrei sein, bedauern wir dies sehr und möchten Sie bitten, sich an Ihren Fachhändler zu wenden.

Original Hubrig Räuchermännchen wurden aus den natürlichen Rohstoff Holz hergestellt. Bitte vermeiden Sie bei der Lagerung starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Für Schäden aus einem unsachgemäßen Umgang oder Nichteinhaltung der gegebenen Hinweise übernehmen wir keine Haftung!

Kein Spielzeug!

Hersteller:
**Hubrig
Volkskunst
GmbH**



Am Kuchenhaus 4
08321 Zschorlau / Erzgebirge

.....
Tel.: +49 (0)3771 450335
service@hubrig-volkskunst.de
www.hubrig-volkskunst.de